

Reinigung Fettfilter

Reinigen Sie die Fettfilter regelmässig mit einem fettlösenden Universalreiniger gemäss den Angaben in der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie keine aggressiven und scheuernden Reinigungsmittel und Schwämme. Stellen Sie sicher, dass keine Teile auf das Kochfeld fallen.


Wir empfehlen Ihnen, die Fettfilter beim Aufleuchten der Anzeige Reinigungsintervall Fettfilter, spätestens jedoch alle **3 – 4 Wochen** zu reinigen (im Geschirrspüler oder von Hand in heissem Wasser mit WESCO fettlösendem Universalreiniger).

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Fettfilter alle **4 – 6 Jahre** durch neue Fettfilter zu ersetzen.



Eine Übersicht der passenden WESCO Fettfilter finden Sie im Kapitel Ersatzteile.

- ▶ Entfernen Sie ggf. die blaue Schutzfolie vom Fettfilter vor der Erst-Reinigung der Fettfilter.



Im Geschirrspüler

- ▶ Reinigen Sie stark verschmutzte Fettfilter **ohne** Geschirr und **ohne** Geschirrspülmittel im Geschirrspüler bei **max. 65 °C**.

Wir empfehlen, die Fettfilter vorher mit dem WESCO fettlösenden Universalreiniger einzusprühen und kurz einwirken zu lassen.

Manuell reinigen

	⚠ VORSICHT
	<p>Empfindliche Oberfläche</p> <p>Beschädigung der Fettfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Fettfilter nicht mit einer Bürste oder dergleichen.

- ▶ Weichen Sie die Fettfilter in heissem Wasser mit WESCO fettlösendem Universalreiniger **ca. 4 Stunden** ein.
- ▶ Spülen Sie die Fettfilter mit Wasser gründlich ab.
- ▶ Lassen Sie die Fettfilter abtropfen.

	HINWEIS
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fettfilter können sich nach der Reinigung leicht verfärben und matt werden. Dies ist kein Qualitätsmangel und beeinträchtigt die Funktion der Fettfilter nicht. ▶ Geschirrspülmittel können die Fettfilter beschädigen und dürfen NICHT verwendet werden. ▶ WESCO kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden und zusätzlich gehen dadurch jegliche Gewährleistungsansprüche verloren.



WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf / Beratung
Tel. +41 56 438 10 40
fachhandel@wesco.ch

Privatkunden / Kundendienst
Tel. +41 56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente / Service après-vente /
Pièces de rechange
Tél. +41 21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch